

Sebelum menggunakan iPad, tinjau *Petunjuk Pengguna iPad* di support.apple.com/id-id/guide/ipad. Anda juga dapat menggunakan Apple Books untuk mengunduh petunjuk (jika tersedia). Simpan dokumentasi untuk referensi di masa mendatang.

Keselamatan dan Penanganan

Lihat "Keselamatan, penanganan, dan dukungan" pada *Petunjuk Pengguna iPad*.

Pemaparan terhadap Frekuensi Radio

Pada iPad, buka Pengaturan > Umum > Legal & Pengatur > Pemaparan FR. Atau buka www.apple.com/legal/rfexposure.

Baterai

Jangan mencoba mengganti baterai iPad sendiri—Anda dapat merusak baterai, yang dapat menyebabkan baterai menjadi terlalu panas, terbakar, dan mencederai Anda. Baterai lithium-ion pada iPad Anda hanya boleh diservis atau didaur ulang oleh Apple atau penyedia servis resmi, dan harus didaur ulang atau dibuang terpisah dari sampah rumah tangga. Buang baterai sesuai dengan undang-undang dan panduan lingkungan setempat. Untuk informasi mengenai baterai lithium-ion Apple, dan servis serta daur ulang baterai, buka www.apple.com/id/batteries/service-and-recycling.

Menghindari Kerusakan Pendengaran

Untuk mencegah kemungkinan kerusakan pendengaran, jangan mendengarkan dengan tingkat volume tinggi untuk waktu yang lama. Informasi lainnya mengenai bunyi dan pendengaran tersedia secara online di www.apple.com/sound dan pada "Informasi penting mengenai keselamatan" di *Petunjuk Pengguna iPad*.

Gangguan Perangkat Medis

iPad berisi magnet yang dapat mengganggu perangkat medis. Lihat "Informasi penting mengenai keselamatan" pada *Petunjuk Pengguna iPad*.

Ringkasan Garansi Terbatas

Satu Tahun Apple

Apple menjamin produk perangkat keras dan aksesori yang tercapak atas cacat dalam bahan dan pengerjaan selama satu

tahun dari tanggal pembelian ritel awal. Apple tidak menjamin kerusakan karena pemakaian normal, kecelakaan atau penyalahgunaan. Untuk mendapatkan servis, hubungi Apple atau kunjungi Apple Store atau Penyedia Servis Resmi Apple—pilihan servis yang tersedia tergantung pada negara tempat servis diminta dan mungkin terbatas pada negara asal penjualan. Biaya panggilan dan pengiriman internasional berlaku, tergantung lokasinya. Dengan tunduk pada seluruh ketentuan dan detail informasi mengenai cara mendapatkan servis yang tersedia di www.apple.com/legal/warranty dan support.apple.com/id-id, jika Anda mengirimkan klaim yang sah berdasarkan garansi ini, Apple akan memperbaiki, mengganti iPad Anda atau mengembalikan dana Anda atas kebijakannya sendiri. Manfaat garansi melengkapi hak yang diberikan berdasarkan undang-undang setempat mengenai konsumen. Anda mungkin diharuskan untuk memberikan detail bukti pembelian saat membuat klaim dalam masa garansi.

Untuk Konsumen Australia: Produk kami dilengkapi garansi yang tidak dapat dikecualikan menurut Undang-Undang Australia mengenai Konsumen. Anda berhak atas penggantian atau pengembalian dana untuk kegagalan besar dan kompensasi atas kerugian atau kerusakan lainnya yang sepatutnya dapat diduga. Anda juga berhak mendapatkan perbaikan atau penggantian barang jika barang tidak memiliki kualitas yang dapat diterima dan kegagalannya tidak berupa kegagalan besar. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235. Tel: 133-622.

Pengatur

Informasi sertifikasi pengatur tersedia di perangkat ini. Buka Pengaturan > Umum > Legal & Pengatur. Informasi tambahan mengenai pengatur ada pada bagian "Keselamatan, penanganan, dan dukungan" di *Petunjuk Pengguna iPad*.

Kepatuhan FCC dan ISED Kanada

Perangkat ini mematuhi bagian 15 dari peraturan FCC dan standar RSS bebas lisensi ISED Kanada. Pengoperasian tunduk pada dua ketentuan berikut:

(1) perangkat ini tidak dapat menyebabkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima setiap gangguan yang masuk, termasuk gangguan yang mungkin menyebabkan operasi yang tidak diinginkan.

Kepatuhan ENERGY STAR®



iPad memenuhi petunjuk ENERGY STAR untuk penghematan energi. Mengurangi konsumsi energi akan menghemat uang dan membantu melestarikan sumber daya yang berharga. Untuk informasi lainnya mengenai ENERGY STAR, buka www.energystar.gov.

Untuk menghemat energi, iPad akan terkunci setelah dua menit pengguna tidak aktif. Untuk mengubah pengaturan ini, buka Pengaturan > Tampilan & Kecerahan > Kunci-Otomatis. Untuk membuka iPad, tekan tombol Utama.

Kepatuhan UE

Apple Inc. dengan ini menyatakan bahwa perangkat nirkabel ini mematuhi Directive 2014/53/EU.

Salinan Pernyataan Kesesuaian UE, termasuk pita frekuensi perangkat dan daya frekuensi radio maksimum, tersedia di www.apple.com/euro/compliance. Perwakilan UE Apple adalah Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irlandia.



Pembatasan Penggunaan

Perangkat ini terbatas untuk digunakan di dalam ruangan dengan cakupan frekuensi 5150 hingga 5350 MHz. Pembatasan ini diterapkan di: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.

Uni Eropa—Informasi Pembuangan



Simbol di atas berarti bahwa menurut peraturan perundang-undangan setempat, produk Anda dan/atau baterainya harus dibuang secara terpisah dari sampah rumah tangga. Saat produk ini mencapai akhir masa pakainya, bawa produk ke titik pengumpulan yang ditentukan oleh otoritas setempat. Pengumpulan terpisah dan daur ulang produk Anda dan/atau baterainya pada saat pembuangan akan membantu melestarikan sumber daya alam dan memastikan bahwa produk didaur ulang dengan cara yang melindungi kesehatan manusia dan lingkungan.