

Hanki *MacBook Pro* perusteet -opas

Lisätietoja MacBook Pro:n käyttöönotosta ja käytöstä on *MacBook Pro perusteet* -oppaassa. Voit lukea oppaan osoitteessa support.apple.com/fi-fi/guide/macbook-pro.

Tuki

Tarkempia tietoja löytyy osoitteesta support.apple.com/fi-fi/mac/macbook-pro. Voit myös ottaa yhteyttä suoraan Appleen osoitteessa support.apple.com/fi-fi/contact.

 **MacBook Pro**


Tervetuloa MacBook Prohon

MacBook Pro käynnistyy automaattisesti, kun nostat kannen.
Käyttöönottoapuri auttaa sinua pääsemään alkuun.



Thunderbolt / USB 4

Lataa MacBook Pro ja liitä ulkoinen tallennuslaite tai näyttö.



Valikkorivi

FaceTime
HD -kamera

Spotlight
Ohjauskeskus

Finder
Käytä kaikkia tiedostoja, kansioitasi ja appejasi.



Dock
Helppo pääsy eniten käyttämiisi appeihin.

Järjestelmä-asetukset



Kuulokkeet

Touch Bar

Touch Bar muuttuu käytettävän apin ja toimintojen mukaan. Voit säätää usein käytettyjen säätimien, kuten äänenvoimakkuuden ja kirkkauten, asetuksia oikealla puolella olevan Control Stripin avulla. Laajenna Control Strip napauttamalla . Sulje se napauttamalla vasemmalla .

Touch ID

Voit avata MacBook Pron lukituksen ja tehdä ostoksia Apple Paylla App Storessa, Applen TV-apissa, Apple Booksissa ja verkkosivustoilla käyttämällä sormenjälkeäsi.



Touch Bar

Touch ID
(virtapainike)

Force Touch -ohjauslevy

Multi-Touch-ohjauslevyn eleet

Vieritä ylös, alas tai sivuille vetämällä kahta sormea ohjauslevyllä. Selaa verkkosivuja ja dokumentteja pyyhkäisemällä kahdella sormella. Käytä oikean painikkeen klikkausta klikkaamalla kahdella sormella. Voit myös klikata voimakkaasti tekstiä ja tuoda enemmän tietoa näkyviin klikkaamalla ohjauslevyä ja painamalla sitä sitten voimakkaammin. Jos haluat lisätietoja, valitse Dockissa Järjestelmäasetukset ja klikkaa sitten Ohjauslevy.